Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7361 Network Camera

Outdoor • 2 MP • Day & Night

Rev. 1.1

VIVOTEK

Avvertenza prima dell'installazione

Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.

Rivolgersi al distributore se ciò dovesse verifi carsi.

Consultare il manuale dell'utente per le temperature di esercizio.



Non collocare la videocamera di rete su superfici instabili.



Non toccare la videocamera di rete durante i temporali.



Non inserire alcun oggetto nella videocamera di rete.



Non far cadere la videocamera di rete.



Italiano

1 Verifi care il contenuto della confezione

IP7361 con un cavo RJ45



RJ45

Schermo solare



Staffa per montaggio a parete



Connettore stagno per scatola Ethernet RJ45



Adattatore di rete



Adesivo di allineamento / Gel di silice



Connettore stagno (di scorta)

CD software

Guida di installazione rapida

Scheda garanzia

2 Descrizione caratteristiche fi siche





3 Installazione hardware

1. Fissare alla parete l'autoadesivo di allineamento. Praticare quattro fori nel muro. Inserire nei fori, usando il martello, i quattro tasselli in plastica in dotazione, e fissare la piastra utilizzando le viti fornite.
2. Fissare la staffa ⊓-sul lato della Telecamera di rete utilizzando due viti.
3. Far passare il cavo RJ45 attraverso l'apertura anteriore della staffa per montaggio a parete. (Per utilizzare dispositivi esterni, come ad esempio sensori e allarmi, fare riferimento alle istruzioni delle fasi di montaggio riportate nella pagina successiva).
4. Aprire il copri obiettivo.
5. Inserire il blocco a molla e agganciarlo all'apertura della staffa per il montaggio a parete.
6. Fissare le due viti sull'altro lato della staffa per il montaggio a parete.
7. Fissare la staffa per il montaggio a parete sulla piastra.
8. Fissare la staffa per il montaggio a parete utilizzando la vite fornita in dotazione.
9. Regolare l'angolazione della staffa per il montaggio a parete in modo che punti verso l'area interessata.



Connettore stagno

Componenti del connettore impermeabile



Definizione dei piedini

1	Alimentazione +12V
2	Uscita digitale
3	Ingresso digitale
4	Terra
5	AC 24V
6	AC 24V
7	RS485 +
8	RS485 -

1	Ingresso MIC esterno
2	Terra
3	Uscita audio
4	Terra

Procedure di montaggio

1. Smontare i componenti del connettore stagno nelle parti da (A) a (E) come mostrato sopra.
2. Aprire il coperchio posteriore della Telecamera di rete.
3. Togliere il tappo in gomma dalla parte inferiore della Telecamera di rete e serrare bene il dado (A).
4. Se è necessario avere altra alimentazione per i dispositivi esterni, far passare il cavo di alimentazione attraverso la staffa per il montaggio a parete e il connettore stagno (E --> D --> B --> A) come nell'illustrazione riportata sotto. Quindi collegare il cavo di alimentazione alla presa. Nota: ci sono 7 fori nella guarnizione (B) e il foro più grande con una fessura sul lato è destinato al cavo di alimentazione.
5. Se si dispone di dispositivi esterni quali sensori e allarmi, far passare i cavi attraverso la staffa per il montaggio a parete e il connettore stagno (E --> D --> B --> A) come mostrato nell'illustrazione riportata sotto. Quindi fare riferimento alla definizione dei piedini per collegarli al blocco generale del terminale di I/O. Nota: il diametro consigliato dei cavi è da 2,0 a 2,8 mm.
6. Inserire la guarnizione (B) nell'alloggiamento (D).
7. Inserire le guarnizioni (C) nei fori vuoti della guarnizione (B) per evitare il formarsi di umidità.
8. Serrare bene il dado di chiusura (E).



Italiano

4 Gruppo cablaggio

Connettore cavo RJ45

Dimensioni cavo RJ45 (unità: mm)



Componenti del connettore impermeabile



Procedure di montaggio

1. Preparare il cavo Ethernet e rimuovere parte della guaina.



Diametro consigliato del cavo: 24AWG (0,51 mm)

2. Inserire l'alloggiamento nel dato della vite.



3. Inserire la guarnizione di tenuta nell'alloggiamento.



4. Far passare il cavo Ethernet senza guaina attraverso il dado di tenuta e l'alloggiamento.



5. Bloccare il cavo utilizzando una presa RJ45.



6. Premere la presa RJ45 nell'alloggiamento, quindi fissare completamente il dado di tenuta.



7. Collegare la guarnizione alla parte anteriore dell'alloggiamento.



8. Collegare il cavo Ethernet al cavo RJ45 e fissare completamente i connettori.



5 Implementazione in rete

Power over Ethernet (PoE)

Quando si utilizza uno switch compatibile PoE

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Consultare l'illustrazione seguente per collegare la videocamera a uno switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.



Quando si utilizza uno switch non compatibile PoE

Utilizzare un iniettore di energia PoE (opzionale) da collegare tra la videocamera e lo switch non compatibile PoE.



6 Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire l'Installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.

3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.
4. Dopo la ricerca, apparirà la finestra del programma di installazione principale. Fare clic sull'indirizzo MAC che corrisponde a quello riportato sulla parte inferiore del dispositivo per collegare Internet Explorer alla telecamera di rete.


1
MAC: 0002D17151CD
2
Model No.: IP7361
P/N: 100043690G
EAN: 4712123671550
Q'ty: 1 PCS
S/N: 0002D17151CD
F/W Ver.: 0100d
CARTON OF NO. / 01
MADE IN TAIWAN
Device Selection
Installation Wizard 2
MAC
IP Address
Model
00-02-D1-07-25-8A
192.168.5.151
IP7361
0002D17151CD
Smart Setup
Refresh Devices
Please check the MAC and model name in the product label of your device first. Then, you can start to link to your device and show the main screen by double clicking the item in the above selection list.
If you are not able to find your device in the above selection list, please make sure all cables are properly connected to your device and then click on the "Refresh Devices" button.
You can find the product label in the rear/bottom part of your device.

7 La videocamera è pronta all'uso

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Recuperare il video in diretta attraverso i browser web o il software di registrazione.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.

3. Svitare il controllo zoom per regolare lo zoom. Al termine, stringere il controllo zoom.
4. Svitare il controllo messa a fuoco per regolare la portata di fuoco. Al termine, stringere il controllo messa a fuoco.



Italiano

5. Serrare il copri obiettivo.
6. Aprire il coperchio posteriore.
7. Aprire la busta in foglio di alluminio ed estrarre il gel di silice. Fissare il gel di silice nell'interno del coperchio posteriore, quindi riposizionarlo e stringerlo. (Sostituire il gel di silice se si apre il coperchio posteriore dopo l'installazione.)



Nota

Se si desidera utilizzare lo schermo solare in situazioni esterne, attenersi ai passi seguenti per l'installazione:

1. *Stringere le due viti in dotazione.*
2. *Applicare lo schermo solare alla videocamera di rete, facendolo scorrere nella posizione desiderata.*
3. *Fissare lo schermo solare mediante le due viti in dotazione.*



8 Accessori

VIVOTEK fornisce anche altri accessori per applicazioni versatili come quelle indicate nelle seguenti illustrazioni. Consultare il sito VIVOTEK per maggiori informazioni sull'acquisto.

Staffa di montaggio per angolo



Staffa di montaggio per asta



Illuminatore IR (distanza 30 m, 60°)



L'illuminatore IR 30 m, 60° prolunga la copertura della Telecamera di rete e riduce l'effetto di alone intorno alle immagini catturate.



P/N: 625010001G Ver.1.1
Copyright 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com